



# 木製 ベビールーム 取扱説明書

この度は「木製ベビールーム」をお買上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法、注意事項などをご理解いただき、また、お守りいただきますようお願い申し上げます。

取扱説明書はお読みいただいた後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

## 1. 安全にご使用いただくためのご注意


ご使用いただけるお子様 対象年齢：5カ月～3歳頃まで



### 警告 守らなければ重大事故につながる恐れがあります

- 必ず保護者のもとで遊ばせ、お子様の行動には十分注意を払ってください。
- 平らな安定した場所に置いてご使用ください。
- 組立の際に手や指など挟まないようご注意ください。
- 本体に乗ったりもたれかかったりしないでください。
- お子様がパネルの隙間・パネルの桟の間に手や足を突っ込まないようご注意ください。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。本品が変形する恐れがあります。
- 小さな部品・ネジ等をお子様が飲み込んだりしないよう十分ご注意ください。
- ベビールームの中に踏み台となるようなものを置かないでください。
- パネルに紐等危険となるものを取り付けないでください。
- ご使用前に破損箇所や緩んでいる部分がないかを確認してください。もしそのような部分がある場合は使用を中止してください。
- パネルは木製のため強い衝撃を与えると桟が折れる可能性があります。ご注意ください。
- ベビールームの中に、歩くのに不安定になるような厚みのあるマットレスや布団等は敷かないでください。お子様が転倒し、パネルに衝突する原因になります。
- 階段の近くでは使用しないでください。また安全柵としての使用はしないでください。
- 業務用・団体用では使用しないでください。

## 2. 部品明細



コーナー用ジョイント 8 個




直線用ジョイント 8 個




ベースパネル 8 枚


※パネルは天然木を使用しています  
ので、節や木目がございます。




## 3. 組み立て方



ベースパネルのプッシュボタンを押しながら、コーナー用ジョイントまたは直線用ジョイントを差し込み、プッシュボタンの頭がジョイントの穴から出ているかを確認しながら、組み立ててください。  
分解する時はプッシュボタンを押しながらジョイントを外してください。



## 3. 組み立て例



使用しないベースパネルやジョイントは大切に保管してください。