



取扱説明書

この説明書は、永くご使用いただくために読んだ後は、大切に保管してください。

この度は当社製乗用玩具「キッポ」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
この製品は育ち盛りのお子様の健全な発育の助成を願って開発した幼児用玩具です。
当社では「安全・安心・愛情設計」をモットーに、きめ細かな心くばりをして製品づくりに取り組んでいます。何かお気づきの点があればお知らせ下さい。
「キッポ」を永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。



注意 (この注意事項を守らなければ、障害を負うか又は物的障害が生じる
可能性があります)

1 安全にご使用していただくための注意事項

思わぬ事故のもとになりますので、下記の点に注意してご使用下さい。
乗用玩具をご使用いただく前に、お子様のかかどが床面に十分つくかどうかをご確認下さい。

「キッポ」は1.5歳～4歳（身長80～100cm）までの幼児が使用する玩具です。
お子様のために下記の注意事項を必ずお守りいただき、正しくご使用下さい。

- 初めて乗るお子様には、保護者の方が使用上の注意事項を教えてあげて下さい。
- お子様を決して一人にしないで、保護者が必ず見守ってあげて下さい。
- 足が地面に確実につくことを確認してから、使用して下さい。お子様がシートに座ったとき、両足が床面に十分つかない状態で使用しますと、転倒する危険がありますので、ご使用前に確認して下さい。
- 交通量の多い道路や坂道では遊ばさないでください。
- 二人乗りなど危ない乗り方は絶対にさせないで下さい。
- 車輪の周りに手や足を入れさせないで下さい。
- 座席等を開閉する際に手指や衣類等を挟まないようご注意ください。
- 手入れ及び点検は時々行って下さい。また、雨ざらしにはしないで下さい。
- 使用する前に破損箇所がないか確認して下さい。破損、故障等したままで使用しないで下さい。
- 火気に近づけないでください。
- 足踏式の乗用玩具以外の目的に使用しないで下さい。
- 体重18kg以上の方は、使用しないで下さい。
- ハンドルを持つての持ち運びはおやめ下さい。ハンドル破損の原因となります。
- 商品破損の原因・ケガの誘発につながりますので、ぶついたり、倒したり、叩いたり、振り回したり、飛び乗る等乱暴な遊び方や扱い方をしないで下さい。
- お子様を座席に乗せて押手棒を押したり、引いたりしないで下さい。
- フローリングや畳を傷つける場合がありますのでご理解の上でご使用下さい。
- 階段・縁側などの転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないで下さい。



みずにくらさない



ひにちかづけない




おとなといっしょ

2 キップの特長

- 1.1.5歳から4歳頃までご使用いただけます。
- 2.座席の下におもちゃなどが入る収納ボックスが付いています。
- 3.樹脂製なので水拭きができ、清潔に使用できます。

3 各部の名称と組立方



- 1.前輪の主軸の取付方向を確認した後、本体に差し込み、添付のボルトでハンドルに固定してください。
- 2.図のように、押手棒を本体に差し込んでください。

4 日常の手入れ方法

お子様をキップで安全に遊ばせるためには、次の使用前の点検と、日頃のお手入れが大切です。

〈乗車前の点検〉

ハンドル、車輪、シートにガタツキやたるみがないことを確かめてください。

〈日頃のお手入れ〉

- 1.本体や車輪の汚れは、柔らかい布やブラシで拭き取ってください。
- 2.ひどい汚れは、布に水や中性洗剤を薄めたものを含ませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。
- 3.油は前車輪の軸受けの回転部分のみ、家庭用のマシン油か自転車油等を3カ月に一度ぐらい、少しだけ注油してください。

5 製造物責任保険について

弊社は、製品の品質については絶対の自信をもっておりますが、消費者の皆さんが正常に使用されておられたときに、万一製品の欠陥により事故が発生し、皆さんの身体に損害をおかけした場合、その損害を補償するため保険会社と提携して「製造物責任保険」の契約をしております。万一事故が発生した場合は、直ちに弊社にご連絡ください。



株式会社 ジェー・ティー・シー

〒599-8238

大阪府堺市中区土師町3-32-38

お客様相談室 TEL(072)276-6306

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00

(祝祭日以外の月~金)